THEATRE CROCHETAN

22 21 20e 19 18e 17 16 15 14e 13 12 11 10e 9 8 7 6e 5 4 3 2e 1

Rideau

AR 4 AR 3 AR 2 AR 1

AS 3e AS 2e AS 1e

Pas. 1

Pas. 2

Perche Manteau

Régie

Entrée Public

1er Rang

Scène

Gradins

Régie

Point Zéro

proscénium

fosse d'orchestre

Monte Décors

Loges

Echelle: 1:100

REFERENCE